

# LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY 16EC3gw



## PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie 3x230/400V

Prąd 5/80A

wielotaryfowy

## JAK ODCZYTAĆ STAN LICZNIKA

Poniższe wartości są wyświetlane w trybie sekwencyjnym:

Kod E: aktualne sumaryczne wskazanie pobranej energii (suma z obu taryf)

Kod EA: aktualne wskazania w taryfie 1

Kod EB: aktualne wskazania w taryfie 2

Wystarczy spisać cały ciąg cyfr.