

ELEKTRONICZNY LICZNIK 3-FAZOWY A1500



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie: 3x58/100V 3x240/415V

Prąd: 1(6)A

wielotaryfowy

JAK ODCZYTAĆ STAN LICZNIKA

Poniższe wartości są wyświetlane w trybie sekwencyjnym:

Kod 1.8.0 aktualne wskazanie pobranej energii czynnej (odczyt ciągu cyfr)

kod 1.6.1 moc maksymalna w danym okresie rozliczeniowym (podana w kW)