

LICZNIK INDUKCYJNY 1-FAZOWY A52



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie 220V

Prąd 5/20A lub 10/40A

jednotaryfowy

JAK ODCZYTAĆ STAN LICZNIKA

Wystarczy spisać cały ciąg cyfr.