

ELEKTRONICZNY LICZNIK 1-FAZOWY 12EA5gw



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie 230V

Prąd: 5/60A

wielotaryfowy

JAK ODCZYTAĆ STAN LICZNIKA

Poniższe wartości są wyświetlane w trybie sekwencyjnym:

Kod E: aktualne wskazanie pobranej energii czynnej w obu taryfach - suma.

(odczyt ciągu cyfr)

Kod EA: aktualne wskazanie pobranej energii czynnej w pierwszej taryfie.

(odczyt ciągu cyfr)

Kod EB: aktualne wskazanie pobranej energii czynnej w drugiej taryfie.

(odczyt ciągu cyfr)