

LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY 12NE01



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie 230V

Prąd: 5(60)A

wielotaryfowy

JAK ODCZYTAĆ STAN LICZNIKA

Poniższe wartości wyświetlane są w trybie sekwencyjnym

1.5.8.0 - energia pobrana sumaryczna ze wszystkich taryf

1.5.8.1 - energia pobrana w taryfie 1

1.5.8.2 - energia pobrana w taryfie 2

1.5.6.0 - maksymalna moc w danym okresie rozliczeniowym (w kW).