

LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY AS1440



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie 3x230/400V

Prąd: 0,01-1(6)A

dwutaryfowy

JAK ODCZYTAĆ STAN LICZNIKA

Aby podać wskazanie zużycia energii prosimy o spisanie wskazań z pozycji:

1.8.1 - wskazanie pobranej energii dla taryfy 1

1.8.2 - wskazanie pobranej energii dla taryfy 2

1.6.1 - moc maksymalna pobrana w danym okresie rozliczeniowym (w kW).